


Link Server 説明



Link Server では、CL-E300-LFX/CL-E331-LFXの情報、ネットワーク情報、テスト印刷、ファイル転送 及び 再起動が出来ます。
CL-E300-LFX/CL-E331-LFX をネットワークに接続し、ブラウザで IPアドレスを入力すると、Link Server をご利用になれます。

ブラウザを開き、IPアドレスを入力してください。下記内容が表示されたら、ログイン をクリック。




ユーザー名 : **User** パスワード : **public** を入力し、ログインをクリック。



Link Server 説明

ログインが成功すると、下記画面が表示されます。



ログイン後の表示は、以下の通りです。

下記 **赤枠** の **青字** と ボタンの機能が使用可能です。



Link Server 説明



マシン情報は、CL-E300-LFX/CL-E331-LFXの情報が表示されます。

マシン情報

モデル ナンバー	: CL-E331-LFX(L)
シリアル ナンバー	: RHEE000008
Boot バージョン	: 1.1m
ROM バージョン	: ER4401A0
ROM 日付 (日/月/年)	: 20/12/21
ROM チェックサム	: C865
漢字ROM バージョン	: CF00XX01
漢字ROM 日付 (日/月/年)	: 18/10/02
漢字ROM チェックサム	: AB00
印刷カウンタ	: 0.907 km
サービスカウンタ	: 0.907 km
カットカウンタ	: 0
センサーモニター	: 2.77 V
ROM 空き容量	: 4194304 byte
RAM 空き容量	: 4194304 byte
MAC アドレス	: ff:ff:ff:ff:ff:ff

[戻る](#) [トップページへ戻る](#)

Copyright © Citizen Systems Japan Co. Ltd. 2014 to 2022

インターフェイスをクリックすると、現在のネットワーク設定を表示し、変更が出来ます。

インターフェイス設定 コンフィグレーション

IPv4 アドレス	<input type="text" value="192.168.001.090"/>	設定保存 保存して トップページへ戻る
IPv4 サブネットマスク	<input type="text" value="255.255.255.000"/>	
IPv4 ゲートウェイ	<input type="text" value="192.168.001.001"/>	
IPv4 DHCP	<input type="text" value="Off"/>	キャンセル 変更をキャンセル
ホスト名	<input type="text" value="CL-E331/303 Print Server"/>	
SNMPコミュニティ名	<input type="text" value="public"/>	
SNMPデバイスインデックス	<input type="text" value="0000000001"/>	
ポート番号	<input type="text" value="09100"/>	
タイムアウト時間	<input type="text" value="060"/> sec	
IPv6	<input type="text" value="On"/>	
IPv6 固定アドレス	<input type="text" value="On"/>	
固定 IPv6アドレス	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000"/>	
固定 IPv6プレフィックス長	<input type="text" value="064"/>	
(Auto1) IPv6アドレス	<input type="text" value="fe80:0000:0000:0000:020d:acff:fe38:0000 / 064"/>	
(Auto2) IPv6アドレス	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 / 000"/>	
(Auto3) IPv6アドレス	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 / 000"/>	
(Auto4) IPv6アドレス	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 / 000"/>	
IPv6 ゲートウェイアドレス	<input type="text" value="0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000"/>	


[戻る](#) [トップページへ戻る](#)

Copyright © Citizen Systems Japan Co. Ltd. 2014 to 2022


Link Server 説明



テストモードをクリックすると、サンプル印刷、設定印刷が出来ます。
テストモードで印刷する場合、幅3インチ以上の用紙が必要です。



ファイル送信をクリックすると、ファイルをCL-E300-LFX/CL-E331-LFXに出力します。



Link Server 説明

Link Serverご利用後は、ログアウトボタンをクリックして終了して下さい。

