用紙センサー位置の調整

製品出荷時は、下記の位置にセットされています。



ボトムセンサー 左から10番目 ボトムセンサーの▼を本体の△に合わせた位置

製品出荷時設定の位置から動かさないでください。

カッター

ラベル長が25.4mm (1インチ) 以下の場合はカットせず、25.4mm以上かつ印刷終了の時点でカットします。 1枚のラベルは 25.4mm 以上でデザインしてください。



1インチの内径でも、ロール紙の下が プリンター内部の底に当たるようでしたら 用紙シャフトは右図の1.5インチにして ご使用ください。

用紙セット向き





用紙ガイドのセット

用紙ガイド (左側)に用紙を当てた状態で、用紙ガイド (右側) の位置を用紙幅に合わせて用紙をセット。





用紙ガイドの左右をセット



プリンター前面から、約10 mm 用紙先端を前に出してセットしてください。

2) IPアドレスの設定(出荷時に弊社で設定済みの場合は不要)



プリンターをお客様のLAN環境に接続し、電源を入れてください。

NetSeeker.exe を起動後、Seek ボタンで検索すると、下記のような表示となります。

Q	CITIZEN Network	Seeker					-		Х
	Seek	Edit config				CITIZ	EN Netw	vork Se	eker er. 1.1
	Serial Number	Mac Address	Device Name	ROM Vers	ion	IP Address	Host N	ame	
	RHJE000002	000DAC380627	CL-E331-LFX	ER430300		192.168.1.175	CL-E3	31/303	
[Config:								
	DEV = CL-E33	1-LFX		^		ent conditon	Tin	neout —	1
	VER = ER4303 MAC = 000DA0	00 0380627			Id	le <u>Stop</u>	3	[Sec.]	
	ENET_SPD = 0	168.1.175			_				
	DHCP = 1	10			Status	()			_
	SUBNET_MASK	< = 255.255.0.0			Detec	ringing. t UpdateInfo.		(
	1			¥	1				

IPアドレスの変更が必要な場合、Edit Config でIPアドレスを登録してください。

Edit Config	Х	
*Please edit parameters then click OK.		
Unalterable parameters		
Device name: CL-E331-LFX ROM version: ER430300		
MAC address: 000DAC380627 Serial number: RHJE000002		
Manufacturer:		
Network parameters		
Host name: CL-E331/303 Print Server		
Line speed: Auto-detect		
IP address from DHCP: Disable		→Disableに設定
IP address: 192.168.1.175 Subnet mask: 255.255.255.0		→IPアドレスを入力
Gateway IP address: 192.168.1.1		
Print parameters		
PRNT_PORT: 9100 PRNT_RCV_TMO: 60 [Sec.]		
OK Cancel		

3) ドライバーのインストール

Windows_Driver フォルダ内の move_2019.2_M-2.exe をダブルクリックし、 ウィザードに従って操作を進めてください。





I accept the terms in livense agreement を 選択し、『次へ』をクリック。

『次へ』をクリック。



 ユーザーアカウント制御
 ×

 このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 ごのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますなか?

 確認済みの発行元: Seagull Scientific Inc. ファイルの入手先: このコンピューター上のハードドライブ

 詳細を表示

 はい
 いいえ

 Read installation introduction…のチェックを外し 『完了』をクリック。

セキュリティーの警告画面が出ましたら『<mark>はい</mark>』をクリックして 変更を加える許可を与えてください。 下記表示になりましたら、ネットワークを選択し次ページの手順に進んでください。

Seagull Driver Wizard	×
プリンタに接続する インストールを続ける前にプリンタを接続する必要があります。	
このプリンタはどのように接続されますか? ① LISB(LI) ネットワーク(EthernetまたはWiFi)(E) ③ Bluetooth(L) 〇 その他(パラレルまたはシリアル)(Q)	٩
プリンタをPCに接続して電源を入れてください。新しいハードウェアの追加ウィザードが表示さ ル」を選んでください。このウィザードはプリンタを検出すると自動的に進行します。 進行しない場合はプリンタとの接続を確認し、プリンタの電源を入れなおしてみてください。 プリンタがインストールされていないかご確認いただき、その場合は[プリンタドライバの更新] ドライバを更新してください。	されたら[キャンセ へ また、すでに同 を選んで既存の
< 戻る(B) 次へ	キャンセル



LAN接続

ネットワーク(EthernetまたはWiFi)を選択すると下記表示になります。 プリンターを選択し、『次へ』をクリックしてください。

eagull Drive	er Wizard			
プリンタ機 種 メーカ-	重を指定 -と機種名でどのプリンタドライ	バを使用するか	央定します。	4
プリンタ機構	種を指定してください.			
プリンタモ	Eデル			
move CL move CL	L-E300-LFX L-E331-LFX			
	(-¥move¥2019.2 M_2			40.77.17
ソース: パージョン:	C:¥move¥2019.2 M-2 2019.2.2 (10/15/2019)			参照(R)
ソース: パージョン:	C:¥move¥2019.2 M-2 2019.2.2 (10/15/2019)			参照(R)

感熱ラベルプリンター move CL-E300-LFX を選択。

熱転写ラベルプリンター move CL-E331-LFX



ウィザードに従って、TCP/IPプリンターポートを追加。



「TCP/IP ポートの検出ウィンド」が表示されます。 この検出処理が完了するまでに数分かかる 場合があります。

標準 TCP/IP ブリンター ボートの追加ウィザード	
TCP/IP ポートの検出 TCP/IP ポートを検出しています。検出が完了すると、	自動的に次のバージへ移動します。
エロリロボートの特定の	
後出が終了した6、自動的に次のページに進みます。	
	<u>Ş</u>
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル



*小円のJ mE/A/パート(小型大明: WSD Port
Standard TCP/IP Port
Appmon
新規ボート(N) 閉じる(C)



※IPアドレスが分からない場合は前ページ参照



プリンタの TCP/IP ポートが正しく検出されると、 『標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザー ドの完了 』が 表示されます。 『完了』をクリック。



作成したTCP/IPポートを選択し、次へ。



このフリングの有利	скл.	
ブリンタ名(P):	move CL+E300-LFX	
このプリンタをデ	フォルトプリンタとして使用(U)	
「のブリンクを他の」	いんロークコーザーと共有するかどうか活金します	共産する場合 共産なをつけたければたける
このプリンタを他の: せん。	ットワークユーザーと共有するかどうか指定します	。共有する場合、共有名をつけなければなりま
このブリンタを他の: せん。 ④ このブリンタを井	ットワークユーザーと共有するかどうか描定します 有しない(D)	。共有する場合、共有名をつけなければなりま

プリンタ名を変更する場合は変更し、次へ。

ドライバウィザードの完了を示すウィンドが表示されます。 設定された項目を確認の上、『**完了**』をクリック。



インストールの完了を示すウィンドが表示されます。『閉じる』ボタンをクリック。



これでインストール作業は終了です。