

# インターフェイスボード変更マニュアル

いつも当社製品をお使いいただきまして、誠にありがとうございます。

インターフェイスボード (IFBD) を変更する手順を記載いたしますので、ご参考ください。

1. 背面にある、IFBD を確認してください。



4. IFBD を引き抜いて下さい。



2. のネジを外してください。



6. 差換える IFBD を入れてください。  
ネジを締めて変更は完了です。



3. ネジを外した所です。

