

AR シリーズ クリーニングマニュアル

クリーニングカードを使用することにより、
簡単にAR シリーズのメンテナンスを行うことができます。

【 手 順 】

- 1 電源ONの状態で、クリーニングスイッチを1回押してください。
本体上面の CLEANING ランプが赤点滅します。
- 2 クリーニングカードの両面に、クリーニング液を染み込ませてください。
- 3 カードの挿入口からクリーニングカードを挿入してください。
- 4 乾燥のため、約 1 分間放置した後に使用してください。

【 注 意 点 】

- ・ クリーニングランプ点滅時は、必ず上記手順にてクリーニングを行ってください。
適正に行えていない場合、機械側でクリーニング終了を認識せず、
点滅が消えないことがあります。
(改善されない場合は、ご一報下さい。)
- ・ 曲がりの発生したクリーニングカードは使用しないでください。
- ・ クリーニング液は専用クリーニング液、または市販エタノール（純度85%以上）をご使用下さい。
- ・ 添付クリーニングカードは、クリーニング液を染み込ませて使用することでクリーニング効果が得られます。クリーニングを行う際は、必ずクリーニング液を染み込ませてご使用ください。
- ・ 純度の低いエタノールを使用すると乾燥に時間がかかり、未乾燥の状態でカードを挿入するとカードスリップ等の不具合が発生しますので、エタノールは純度85%以上のものをご使用ください。
- ・ クリーニングカードの耐用回数は約 3 0 回です。破損、汚れがひどい場合弊社までお問い合わせ下さい。