

AR100 セッティングカードによるリライトテーブル変更方法

セッティングカードによるリライトテーブル変更手順

- 1 電源の横にある CLEANING ボタンを押しながら電源投入します。
AR100 上面の STATUS ランプが点滅するまで押し下げたままお願いします。



押したまま電源投入



点滅を確認してください

- 2 セッティングカードを挿入してください。
- 3 カードが排出され、STATUS ランプ点滅が終わったら電源を落とし再起動をします。
正常終了するとセッティングカード下に COMPLETE と表示されます。



- 4 該当カードにて印字テストを行なって下さい。

1 度設定を行なったカードですが、印字面下部に COMPLETE と文字が残ります。
その状態でも設定そのものはご利用可能ですのでご注意ください。

お問い合わせは…

move

株式会社 ムーブ

〒422-8067 静岡市駿河区南町11番1号 静岡銀行ビル6F

電話 : 054 - 288 - 6111

ファックス : 054 - 288 - 3463

ホームページ : <http://www.move-p.jp>

E-mail : info@move-p.jp