

プリンタドライバ インストールマニュアル

– *Windows 8 用* –

目 次

1. インストール	2
1.1 プリンタードライバファイル	2
1.2 プラグアンドプレイによるインストール	2
1.3 プリンタの追加ウィザードによるインストール	5
2. アンインストール	11
3. 改訂履歴	17

はじめに

本書は Windows 8 において、ドライバー CD によるセットアップを行わずに Printer Driver 単体をインストールする方法について説明しています。

対応機種

- TSP100ECO / TSP100GT / TSP100U / TSP700 II

対応オペレーティングシステム


- Microsoft Windows 8* 32bit / 64bit (Windows RT を除く)

*Windows 8 制限事項

- ・ Star プリンター固有の設定 (ロゴの出力設定等) はモダン UI からは行えませんが、デスクトップ UI から行ったプリンター設定は、モダン UI 上から出力する場合にも適用されます。

注記：ドライバー CD をセット後、右上に表示されるトーストをクリックして [フォルダーを開いてファイルを表示] をクリックしてください。

インストールは「1. インストール」の内容に従って行ってください。



1. インストール

インストール手順は、使用されるインターフェイスによって異なります。
下記内容をご確認のうえ、各項の手順に従ってドライバーをインストールしてください。

- ・USB インターフェイス (プリンタクラスのみ) :
「1.2 プラグアンドプレイによるインストール」をご参照ください。
- ・パラレル/シリアル/イーサネットインターフェイス :
「1.3 プリンタの追加ウィザードによるインストール」をご参照ください。

1.1 プリンタードライバーファイル

プリンタードライバーファイルは、CD 内の以下のフォルダに格納されたファイルを使用してください。


機種	ドライバーファイル格納場所・ファイル名称	ドライバー CD バージョン
TSP100ECO TSP100U TSP100GT	\Windows\PrinterDriver\ smjt100.inf	futurePRNT CD Vol. 5.3
TSP700II	\Windows\Printer Drivers\Star_TSP700II-WinPrnDrv\ smjt7432.inf	StarPRNT Intelligence CD Vol. 2.0

1.2 プラグアンドプレイによるインストール

- ① 「1.1 プリンタードライバーファイル」を参照して、プリンタードライバーファイルをハードディスク内の任意の場所にコピーしてください。
- ② パネル外で右クリックすると表示される「すべてのアプリ」をクリックして [コマンドプロンプト] を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。



- ③ “ユーザアカウント制御画面”が表示されますので、[はい]をクリックします。
コマンドプロンプトが起動します。




- ④ **pnputil** コマンドを実行します。
以下は任意の場所としてデスクトップにプリンタードライバーファイルをコピーした場合の入力例です。

入力例) `pnputil -a C:¥Users¥username¥Desktop¥smjt7432.inf`

→ コピーしたプリンタードライバーファイルをフルパスで指定

作業が完了しましたら、コマンドプロンプトの画面を閉じてください。




- ⑤ コンピュータとプリンタを USB ケーブルで接続し、プリンタの電源スイッチを ON にして電源を投入します。プラグアンドプレイによってコンピュータが新しいハードウェアを検出し、プリンタードライバーのインストールが行われます。
- 正しくインストールが完了した場合は、プリンタキューが表示されます。




1.3 プリンタの追加ウィザードによるインストール


- ① コントロールパネルより [デバイスとプリンター] を起動して、" プリンターの追加 " をクリックします。



- ② 使用できるプリンターの検索が始まるので、" 探しているプリンターはこの一覧にはありません " をクリックします。



- ③ [ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択して[次へ]をクリックします。



- ④ 使用するポートを選択して[次へ]をクリックして、⑤へ進みます。
LAN プリンターを使用する場合は、「新しいポートの作成」で「Standard TCP/IP Port」を選択して次頁の手順で TCP/IP ポートを作成し、⑤へ進みます。



❖ TCP/IP ポートの作成 <LAN プリンターをご使用の場合>


- 1) "ホスト名または IP アドレス" に、使用する LAN プリンターの IP アドレスを入力、"プリンターを照合して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する" のチェックを外してして [次へ] をクリックします。

■プリンターの IP アドレス確認方法


IP アドレスはプリンターをテスト印字（Feed ボタンを押しながら電源 ON）することで確認できます。

- 2) デバイスの種類に "標準「Generic Network Card」" を指定して [次へ] をクリックします。


- ⑤ [ディスク使用] をクリックし、[参照] をクリックします。




- ⑥ 「1.1 プリンタードライバーファイル」を参考にプリンタドライバーファイルを選択し、[OK] をクリックします。




- ⑦ インストールを行うプリンタドライバーを選択し、[次へ]をクリックします。





- ⑧ インストール後に Windows 上で使用するプリンター名を設定し、[次へ]をクリックします。



- ※ 以下の画面が表示された場合は、使用する環境に合わせた設定を行い [次へ] をクリックします。




- ⑨ 必要に応じて[テストページの印刷]をクリックして、テスト印刷を実行してください。
[完了]をクリックします。
正しくインストールが行われた場合は、プリンタキューが表示されます。




2. アンインストール


- ① コントロールパネルより [デバイスとプリンター] を起動して、アンインストールするプリンターのアイコンを右クリックし、[デバイスの削除] をクリックします。




- ② 確認画面が表示されますので、続行する場合は [はい] をクリックします。



プリンタキューが削除されます。




- ③ “Microsoft XPS Document Writer” のアイコン、または任意のデバイスのアイコンを選択し、“プリントサーバープロパティ”をクリックします。




注記：何らかのデバイスを選択しないと、[プリントサーバープロパティ]は表示されません。


- ④ “ドライバー” タブを選択し [ドライバー設定の変更] をクリックします。



- ⑤ アンインストールするドライバーを選択し、[削除]をクリックします。




- ⑥ "ドライバーとパッケージの削除" 画面が表示されますので、どちらかを選択して [OK] をクリックします。




注記：USB 接続で使用していた場合は、必ず [ドライバーとパッケージを削除する] を選択してください。


- ⑦ 確認画面が表示されますので、続行する場合は [はい] をクリックします。




- ⑧ ドライバーパッケージ情報が収集され、該当機種の inf ファイル名が表示されます。
[削除] をクリックします。



- ⑨ [OK] をクリックします。




- ⑩ ドライバーがアンインストールされました。[閉じる] をクリックし終了します。
LAN プリンターをご使用の場合は、引き続き TCP/IP ポートの削除を行います。




❖ TCP/IP ポートの削除 <LAN プリンターをご使用の場合>


- 1) "ポート" タブを選択し、削除する TCP/IP ポートを指定して [ポートの削除] をクリックします。



- 2) 確認画面が表示されますので、続行する場合は [OK] をクリックします。



- 3) TCP/IP ポートがアンインストールされました。[閉じる] をクリックします。



3. 改訂履歴

Rev. No.	改訂年月	内 容
Rev. 1.0	Jan. 2013	新規発行



URL: <http://www.star-m.jp>

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536

電話 054-347-0112 (営業直通)